

Программирование кассиров на ККТ Меркурий-115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф

1	Включить ККТ переключателем на задней панели.	
2	После включения ККТ нажимаем клавишу «ИТ». Отобразится текущая дата и время. Если текущее время верное, нажимаем клавишу «ИТ». Если необходимо откорректировать текущее время, нажмите клавишу «х». Далее вводим на цифровой клавиатуре текущее время и нажимаем клавишу «ИТ».	
3	Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ», нажимаем клавишу «ИТ».	
4	На цифровой клавиатуре вводим пароль (по умолчанию «22»), подтверждаем ввод клавишей «ИТ».	
5	Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ОПЕРАТОРЫ», нажимаем клавишу «ИТ».	
6	Клавишами «+» или «-» можно просмотреть пароли: - кассиров 1–16; - администратора.	
7	При нажатии клавиши «ПИ» можно просматривать следующие поля: «ПАРОЛЬ» - пароль оператора; «ФИО» - фамилия, имя, отчество оператора; «ДОЛЖН» - название должности оператора; «ИНН» - ИНН оператора; «ПРАВА» - права оператора.	
14	Нажимаем клавишу «х». На цифровой клавиатуре программируем пароль оператора (от 1 до 6 знаков). Клавишей «С» можно очистить пароль. Подтвердите ввод пароля клавишей «ИТ».	

8	<p>Нажатием клавишу «ПИ», выбираем ввод ФИО оператора.</p> <p>Для программирования ФИО оператора при просмотре поля нажимаем клавишу «х».</p> <p>Вводим ФИО оператора и нажимаем клавишу «ИТ».</p> <p>Ввод текстовой информации можно произвести двумя способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> – на цифровой клавиатуре согласно Приложению 1; – на USB-клавиатуре, подключенной через переходник (фото переходника приведено в Приложении 2). 	<p>C : 11 П : 12 К : 046</p> <p>Иванов И.И.</p>
9	<p>Пример:</p> <p>Вводим ФИО первого кассира «Иванов И.И.».</p>	<p>КАССИР 1</p> <p>ФИО : Иванов И.И.</p>
10	<p>Нажатием клавиши «ПИ» выбираем «ИИН», нажимаем клавишу «х». Вводим на цифровой клавиатуре ИИН, подтверждаем ввод клавишей «ИТ».</p>	<p>КАССИР 1</p> <p>ИИН :</p>
11	<p>Нажатием клавиши «ПИ» выбираем «ДОЛЖН» оператора. Для программирования должности оператора при просмотре поля нажимаем клавишу «х».</p> <p>Ввод текстовой информации можно произвести двумя способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> – на цифровой клавиатуре согласно Приложению 1; – на USB-клавиатуре, подключенной через переходник (фото переходника приведено в Приложении 2). 	<p>КАССИР 1</p> <p>ДОЛЖН : СТ . КАССИР</p>
12	<p>Нажатием клавиши «ПИ» выбираем «ПРАВА» оператора. Для программирования прав оператора при просмотре поля нажимаем клавишу «х».</p>	<p>КАССИР 1</p> <p>ПРАВА : CXZD--RSN-</p>
13	<p>Права кассира имеют следующие значения:</p> <p>С: доступ в кассовый режим;</p> <p>Х: резерв;</p> <p>З: доступ к режиму «Отчеты ФН»;</p> <p>Д: доступ к программированию даты (не из</p>	<p>CXZDPBRSN_-----</p> <p>1111001110000000</p>

	<p>режима программирования);</p> <p>P: доступ в режим программирования;</p> <p>B: доступ к режиму программирования базы товаров/услуг;</p> <p>R: разрешение на оформление чека возврата;</p> <p>S: разрешение оформление чека коррекции;</p> <p>N: разрешение на оформление нулевого чека;</p> <p>Цифровые обозначения:</p> <p>1 — действие и (или) доступ разрешены;</p> <p>0 – действие и (или) доступ запрещены.</p> <p>Клавишами «+» и «-» можно перемещаться по полям. Вводим на цифровой клавиатуре права оператора, подтверждаем ввод клавишей «ИТ».</p>	
15	<p>Для выхода из режима «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» нажимаем клавишу «РЕ».</p> <p>Для сохранения введенных данных нажмите цифровую клавишу «3».</p> <p>Для отмены изменений, нажмите клавишу «C».</p>	<p>ЗАПИСТЬ ДАННЫЕ ? (КЛ . 3 - ЗАПИСЬ)</p>

Аналогичным способом программируются остальные кассиры.

Приложение 1

Программирование текстовой информации

В режиме редактирования на дисплее в левом нижнем углу отображен мигающий символ «_». Перемещать его по строке можно с помощью клавиш «+» и «-». После введения кода нужного символа, он появится на дисплее, а мигающий символ «_» сместится. После редактирования строки нажмите «ИТ».

Для удаления введенных символов нажмите клавишу «С».

Коды символов

032	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.
/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061
>	?	@	А	В	С	Д	Е	Ғ	Ғ	Ҳ	Ӣ	Ҷ	Ҹ	Ҹ
062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076
М	Н	О	Р	Ұ	Ҳ	ҳ	Ҵ	ҵ	Ҷ	Ҹ	ҹ	һ	һ	[
077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091
\]	^		`	а	б	с	д	е	ғ	ғ	ҳ	ӣ	ҷ
092	093	094	095	096	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	у	v	w	x	y
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
z	{		}	~	■	А	Б	В	Г	Ҕ	Ҕ	Ҷ	Ҷ	Ҹ
122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
Ҷ	Ҹ	Ҳ	ҳ	Ҵ	ҵ	Ҷ	ҷ	Ҹ	ҹ	ҷ	Ҹ	ҷ	ҷ	ҷ
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215
Ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ
216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
Ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245
Ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ
246	247	248	249	250	251	252	253	254	255					

Приложение 2

Кабель для подключения внешних устройств к ККТ

