

Однократная калибровка весов «Меркурий»

Однократная калибровка работает в весах «Меркурий 313/314/315» исполнений 50, 51 на базе вычислителя 555.12.00-04 (с USB), «Меркурий 315 исп.1» и «Меркурий 330» на базе вычислителя 648.20.00-05 (со сдвоенными LED-индикаторами).

Для входа в режим однократной калибровки в весах «Меркурий 313/314/315» необходимо нажать клавишу меню (стрелка вверх) и, удерживая ее, нажать клавишу «On/Off».

Для входа в режим однократной калибровки в весах «Меркурий исп.1» и «Меркурий 330» необходимо нажать клавишу «On/Off», затем нажать клавишу меню «M».

Далее следовать инструкции по калибровке на соответствующие весы.